

## **NOTE TECHNIQUE N° 14: BONNE INSTALLATION D'UNE COUVERTURE DE L'OPÉRATEUR & NICHEE POIGNÉE RABATTABLE**

Lors de l'installation du couvercle et la poignée sur le rateur ope vous devez suivre ces instructions:

- Remettez le couvercle sur la base de l'opérateur.
- Placez la poignée sur la spline de l'opérateur et de tourner la poignée pour fermer la fenêtre.
- Verrouiller la fenêtre en place.
- Tournez la poignée ¼ de tour arrière (vers le sens d'ouverture) pour réduire la pression sur l'opérateur.
- Si la poignée doit être placé dans une couverture imbriquée, vous pouvez retirer la poignée en ce moment et repositionner afin qu'il repose correctement dans le couvercle imbriquée.
- Serrer la vis sur la poignée.
- Déverrouillez la fenêtre et le cycle de la ceinture ouverte et fermée jusqu'à ce que la poignée revient à la position de départ selon laquelle il n'existe pas de couple supplémentaire nécessaire pour fermer la ceinture. Remarque: le châssis doit se rendre à un point que le verrou peut facilement engager et sceller la fenêtre.
- Si la fenêtre ne vient pas tout le chemin vers la position fermée, et plus de force est nécessaire à l'opérateur pour fermer la fenêtre, vous aurez besoin d'examiner la fenêtre pour la suivante; ceinture affaissement; fenêtre accumulé, les points de blocage qui ne sont pas correctement alignés; ou charnières pas installé correctement. Ces questions doivent être corrigées avant de répéter l'installation de la poignée sur la spline de l'opérateur.

Placer l'opérateur et la poignée sous haute tension et les charges abusives peut provoquer des défaillances permanentes de la poignée ou l'exploitant que la fenêtre est ouverte et fermée à plusieurs reprises.